



HPI - CZ spol. s r. o.  
500 06 Hradec Králové  
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)  
fax.: +420 495 217 290  
e-mail: info@hpi-cz.cz  
prodej@hpi-cz.cz



cool technology

[www.hpi.cz](http://www.hpi.cz)

## Držák solárních panelů - univerzální

## Montážní návod



Střešní držák solárních panelů - **univerzální** montujeme za **přídavnou lať**. Následně přišroubujeme do přídavné latě pomocí dvou vrutů **Ø 6 mm**. Střešní krytinu je nutné v místě držáku vybrousit a to na šířku držáku **31 mm o tl. 4 mm**. U betonových tašek brousíme vždy pouze spodní žebrování a u pálených tašek je nutné vybrousit jak vrchní tak i spodní zámek.

### POZOR:

V místě, kde držák solárních panelů leží pod/na taškách je třeba zámků tašek zbrousit tak, aby tašky ležely na sobě a ne na držáku.  
u betonových tašek zbrousíme spodní žebrování a u pálených tašek vybrousíme jak spodní zámek tak i vrchní zámek

